

## **Stappenplan kit vervangen**

### **Stap 1: Snijd oude voegen weg**

- Snijd de oude voegen met een scherp mes zo goed mogelijk weg.
- Verwijder met een plamuurmes oude kitresten.
- Verwijder ook aanslag van zeepresten met een ontvettingsmiddel.
- Maak de ondergrond helemaal schoon en droog.

### **Stap 2: Zorg voor een rechte kitvoegnaad**

- Plak met plakband beide kanten van de voeg af voor een rechte kitvoegnaad.
- Snijd het topje van de kitkoker af.
- Snijd een deel van de spuitmond schuin af ter breedte van de gewenste kitnaad.

### **Stap 3: Spuit rustig en gedoseerd**

- Doe de koker in de kitspuit.
- Spuit rustig en gedoseerd de kit tussen de stroken plakband.
- Druk met de kitlepel de kit iets aan.
- Verwijder overtollige kit.

Brengt u de kit aan uit de losse hand? Spuit dan na het aanbrengen van de kit water met afwasmiddel op de verse kitnaad (bijvoorbeeld met een plantenspuit). Daarna strijkt u de kit glad. Let wel op dat er geen afwaswater zit op nog te kitten oppervlaktes, omdat de kit daarop niet hecht. Gebruik liever geen afwasmiddel met citroen, want dat kan de kit aantasten.

### **Stap 4: Strijk de kitrand glad**

- Maak uw wijsvinger nat met zeepwater en strijk de kitrand glad.
- Verwijder de plakbandstroken als de kit stevig genoeg is.
- Strijk met een natte vinger de kitranden nog eens glad.

Een kitlepel is een speciaal stuk gereedschap om de voegen af te werken. Sommige uitvoeringen hebben ook een mesje om de tuit van de kitkoker af te snijden en/of de oude kitnaad te verwijderen.